

Bedienungsanleitung / instruction manual

PEWETA DCF77 Funkwanduhr für innen, Batteriebetrieb 1,5 V

PEWETA DCF77 radio controlled clock for indoors, 1.5 V battery operated

PEWETA Art.-Nr. beginnt mit 55.../ item No. starts with 55...

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Wanduhr dient zur Anzeige der Uhrzeit. Der Betrieb dieser Wanduhr ist nur in trockenen Innenräumen zulässig. Eine andere Verwendung als beschrieben kann zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus kann dies mit Gefahren (Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) verbunden sein. Die Uhr darf nicht in sogenannten Ex-Bereichen betrieben werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Diese Uhr ist nicht für den Ex-Bereich zugelassen!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das Umbauen und/oder das Verändern der Uhr nicht gestattet. Die Uhr darf keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Nehmen Sie keine Eingriffe vor. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen, dieses könnte für Kinder gefährlich werden. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken. Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr! Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und an eventuelle Nachbesitzer dieses Produkts weiterzugeben.

Allgemeines

Diese Funkwanduhr empfängt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das DCF77-Signal. Dabei handelt es sich um ein Zeitsignal, das von einem Sendemast in Mainflingen (nahe Frankfurt/M) ausgesendet wird. Die Reichweite beträgt ca. 1.500 bis 2.000 km.

Lieferumfang

- Funkwanduhr, Batteriebetrieb 1,5 V (1 x Mignon/LR6/AA, nicht enthalten)
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme der Uhr

Legen Sie eine Mignon-Batterie 1,5 V Alkali-Mangan "Alkaline" (LR6/AA) in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr ein, auf korrekte Polung (+/-) ist zu achten. Die Zeiger (Sekunde, Minute, Stunde) stellen sich auf die 12:00 Position, ggf. auch auf die 04:00 oder 08:00 Position, die Funkuhr geht in den Empfangsmodus. Die Erkennung des DCF77-Signals und dessen Auswertung kann 3 bis 6 Minuten dauern. **Störquellen:** Metallbedampfte Isolierglasfenster, Stahlbetonbauweise, die Nähe zu Leuchtstofflampen und Computer-Monitoren/TV-Geräten, beschichtete Spezialtapeten oder die Positionierung der Uhr(en) in Kellerräumen verschlechtern die Empfangsgüte. Verändern Sie ggf. die Position der Uhr. Falls nach 10 bis 20 Minuten immer noch keine aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, verändern Sie die Position der Wanduhr, entnehmen Sie die Batterie, warten Sie mindestens 1 Minute, drücken Sie ggf. den Reset-Knopf (je nach Uhrwerksausführung) und legen Sie die Batterie nach 1 bis 2 Minuten erneut polrichtig ein. Die Funkuhr sollte sich jetzt korrekt einlesen, spätestens „über Nacht“, wenn nicht, siehe „Problemlösungen“, Seite 2. Die Sommer-/Winterzeitumstellung wird vollautomatisch vollzogen.

Wartung, Reparatur, Pflege

Um eine korrekte Funktion Ihrer Funkwanduhr zu gewährleisten, empfehlen wir einen jährlichen Batteriewechsel. Wenn die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.

Im Falle eventueller Reparaturarbeiten gehen Kosten und Risiken zu Lasten des Benutzers/Eigentümers und dürfen nur von sach- und fachkundigen Personen bzw. von einer Fachwerkstatt oder von PEWETA durchgeführt werden. Nationale Richtlinien sind zu beachten und einzuhalten.

Für eine Reinigung dieser Uhr verwenden Sie bitte ein sauberes, trockenes, weiches, Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Problemlösungen

Problem 1: Keine Zeigerbewegung bei (Erst-) Inbetriebnahme.

Lösung 1: Batterie überprüfen: Spannung ausreichend? Korrekte Polung (+/-)?

Problem 2: Sekundenzeiger taktet nicht, oder taktet erst nach 10 Minuten, max. 20 Minuten, von der Startposition weg.

Lösung 2: Kein oder schlechter bis sehr schlechter DCF77-Funkempfang! Neu starten, evtl. andere Ausrichtung oder Neue Position wählen. Über Nacht „laufen“ lassen.

Problem 3: Sekundenzeiger taktet unregelmäßig von der Startposition weg.

Lösung 3: Gestörter DCF77-Funkempfang! Andere Ausrichtung oder neue Position wählen, eventuell Fensterplatz zum Einlesen, ggf. mögliche Störquellen erkennen und abstellen. Über Nacht „laufen“ lassen.

Problem 4: Sekundenzeiger taktet, Minuten- und Stundenzeiger laufen an, aber die Funkuhr stellt sich innerhalb von ca. 10 Minuten, max. 20 Minuten, nicht auf die korrekte Zeit ein.

Lösung 4: Kein DCF77-Funkempfang! Neu starten, eventuell andere Ausrichtung. Eventuelle Störquellen erkennen (siehe Seite 1, Störquellen) und ggf. neue Position wählen. Über Nacht „laufen“ lassen.

Problem 5: Uhr bleibt nach 1 bis 2 Jahren stehen, zeigt ungenaue (= falsche) Zeit an oder Sekundenzeiger »zittert«.

Lösung 5: Neue Batterie einlegen. Zwischen dem Herausnehmen und dem Einlegen einer ladenfrischen Batterie sollte mindestens 1 Minute, besser 2 Minuten liegen. Auf korrekte Polung (+/-) ist zu achten.

Technische Daten

Betriebsspannung (Batterie)..... 1,35 V - 1,55 V

Betriebstemperatur.....0°C bis 40°C

typ. Laufzeit mit einer Batterie.....ca. 1 bis 2 Jahre

Batteriegröße 1,5 V.....Mignon/LR6/AA "Alkaline"

Betriebsumgebung.....nur in trockenen Räumen

■ Entsorgung von Altgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Endnutzer aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott zu bringen. Batterien sind vorher zu entnehmen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Balken bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

■ Entsorgung von Altbatterien/Akkus



Batterien und Akkus können nach Gebrauch an der Verkaufsstelle oder an den Sammelstellen unentgeltlich zurückgegeben werden. Endnutzer sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien und Akkus verpflichtet. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass verbrauchte Batterien/Akkus an einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden müssen, um sie durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Altbatterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Symbole auf Batterien/Akkus bedeuten: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

Bei Fragen, Anregungen oder für weitere Produktinformationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



PEWETA KG (GmbH + Co.) • Holsteinischer Kamp 64-66 • 22081 Hamburg

Tel 040 / 20 98 97 0 • info@peweta.de • <http://www.peweta.de>