

W1.100112

Sauna termometr/Higrometr

Dziękujemy za wybranie tego urządzenia firmy TFA.

- Przed rozpoczęciem użytkowania:
- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utracie praw wynikających z wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości..

Sauny odprężają, utrzymują sprawność i zdrowie. Ale tylko wtedy, gdy jest to zrobione prawidłowo. Temperatura i wilgotność muszą być właściwe.

Dzięki urządzeniom pomiarowym do sauny firmy TFA masz wszystko w zasięgu wzroku:

- Temperatura - z naszymi mechanicznymi termometrami bimetalicznymi, idealnie nadającymi się do szybko zmieniających się temperatur w saunach.
- Wilgotność powietrza - z higrometrami opracowanymi specjalnie dla saun.
- .

Maksymalna dokładność dzięki specjalnej procedurze testowej i zastosowaniu materiałów odpornych na wysoką temperaturę gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i jakość wszystkich urządzeń.

Wyprodukowano w Niemczech.

Dobrej zabawy!

Pozwala to utrzymać urządzenie w doskonałej formie.

- Termometr i higrometr są ustawione fabrycznie. Jeśli chcesz sprawdzić dokładność, umieść go obok dobrze wyregulowanego urządzenia na 30 minut i porównaj wartości. Wskaźnik z tyłu można wyregulować za pomocą małego śrubokręta. Aby higrometr działał niezawodnie przez długi czas, należy go regularnie regenerować.
- W tym celu należy owinąć urządzenie wilgotną szmatką na 20 minut. Wskaźnik powinien wtedy znajdować się na poziomie 90-99%, w przeciwnym razie wymagana jest ponowna regulacja za pomocą urządzenia referencyjnego (jak opisano powyżej).
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie: www.tfa-dostmann.de -> Service

St Wytyczne dotyczące sauny:

- Temperatura: 70-90°C
- Wilgotność powietrza: 3-15%
- Czas: 8-12 minut, maks. 15 minut
- Umieszczenie: 50 cm (pod sufitem)

	Temperatur	Luftfuktighet
Sauna	70 -100 °C	5 - 10%
Sauny biologiczna	45 - 60 °C	40 - 55%
Łaźnia parowa	40 - 50 °C	100%

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje dotyczące tego produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej, wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany.
11/24