

Synchronisation der collaxx-Fernbedienung

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,

Sie haben ein hochwertiges Produkt der Firma Collaxx erworben. Um lange Freude daran zu haben, bitten wir Sie vor Erst-Benutzung folgende Konfigurierung vorzunehmen:

1. Netzteil ausstecken (oder per eventuell vorhandenem Schalter stromlos machen)
2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden
3. Stecken Sie das Netzteil wieder ein
4. Betätigen Sie binnen 10 Sekunden nach dem Einstecken die gerade Pfeil-Taste auf der Fernbedienung

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Farblichtgeräten.

Ihr FINNSA Team.

