

Montageanleitung für Sitzbank 8815

Montageset u. a. bestehend aus:

- 8 × dicke Dübel für die Beine
- 4 × dünne Dübel f. kurze Verbindungsstreben
- 2 × dünne, kurze Dübel f. lange Verbindungsstreben
- 6 × Gewindebuchsen
- 1 × Holzleim
- 1 × Vierkantschlüssel
- 4 × Schrauben, lang
- 2 × Schrauben, kurz



Alle Dübel sollten mit dem beiliegenden Kleber verleimt und die Schrauben in die Gewindebuchsen eingedreht werden.



Die Füße haben an der unteren Seite jeweils einen Kunststoff-Stopfen. In die oberen Löcher kommen die dicken Dübel.



Bei den Beinen muss die Seite mit den 2 Löchern nach innen, die mit einem Loch nach außen zeigen.



Die kurze Querstrebe muss mit dem einen Loch nach außen zeigen, ...



... und mit den 2 Löchern nach innen.



Die Bohrungen der langen Mittelstrebe zeigen nach unten.



Eine lange Schraube wird bei den Füßen von außen durch die Bohrung nach innen durchgesteckt. In das innere 2. Loch kommt einer der 4 dünnen Dübel.



Die kurzen Schrauben werden von außen durch die seitlichen, kurzen Querstreben gesteckt. In das innere 2. Loch kommt einer der beiden dünnen, kurzen Dübel.



Fertig!