

Gebrauchsanweisung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKT	8805
	MARBURGER STR. 35		HANDTUCHHALTER, AUSZIEHBAR
	36304 ALSFELD		
	DEUTSCHLAND		
	WWW.FINNSA.DE		
	INFO@FINNSA.DE		
ÜBERARBEITET AM	16.12.2024	VERSION	1.0

Informationen über den Anwendungsbereich

Geeignete Anwendungsbereiche

Zur Aufbewahrung von hängenden Objekten.

Ungeeignete Anwendungsbereiche

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen keine Einschränkung.

Anwendung

Ziehen Sie den Handtuchhalter mit zwei Händen in die gewünschte Form. Markieren Sie sich die Bohrstellen an der Wand. Befestigen Sie den Handtuchhalter mit Hilfe von vier Dübeln und Schrauben an der Wand und hängen Sie Objekte an die Haken des Handtuchhalters.