

Pflegeanleitung Karasek Liegen

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,

Karasek Produkte werden mit jahrzehntelangem Know-How, größter Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle hergestellt. Permanente Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung machen die Produkte zu langlebigen Gebrauchsgegenständen für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Voraussetzung für diese lange Haltbarkeit ist jedoch eine regelmäßige und gewissenhafte Pflege.

Bodengleiter, Stopfen und Kappen sind Verschleißteile und bei Abnutzung umgehend auszutauschen. Bei regelmäßiger Einhaltung unserer Pflegeanleitung gewähren wir neben der gesetzlichen Gewährleistungsfrist eine dreijährige Bruchgarantie auf das Gestell, ausgenommen davon sind Schäden durch unsachgemäße Verwendung (z. B. Vandalismus).

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Bei der Aufstellung und Benutzung ist darauf zu achten, dass das Karatex-Gewebe nicht gegen raue Oberflächen, wie z. B. grobkörnigen Putz stößt; dies kann zu einer Verletzung des Gewebes führen.
- Achten Sie auf eine sachgemäße Verwendung der Liegen.
- Für den Einsatz in Solebereichen bzw. an Salzwasserbecken verwenden Sie Modelle, die laut unserem Katalog für die Verwendung in diesen speziellen Bereichen geeignet bzw. ausgerüstet sind.

Reinigung und Pflege

In normalen Bädereichen bzw. Saunaruheräumen hat die Reinigung min. einmal wöchentlich zu erfolgen. Unter Einfluss von Salzwasser ist die Reinigung zweimal die Woche vorzunehmen, wobei die Möbel vorher mit klarem Wasser gespült werden müssen, um das Kristallisieren der Salze zu vermeiden.

Pflege von Karatex-Gewebe

Das wetter- und wasserfeste Karatex Spezialgewebe ist sehr pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung (1 × wöchentlich) am besten mit warmem Wasser (je nach Verschmutzungsgrad 20 - 50°C), eventuell unter Zusatz eines ph-neutralen, für Kunststoff geeigneten Reinigungsmittels ist Voraussetzung für eine optimale Haltbarkeit.

Keinesfalls sind alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel aller Art (Scheuerpulver, -pasten, -flüssigkeiten, -schwämme) zu verwenden. Bei stärkerer Verschmutzung Reinigung mit Schwamm oder weicher Bürste.

Folgende Mittel sind für die Reinigung gänzlich ungeeignet: Organische Chemikalien: Azeton, Benzin, Benzol, Heizöl, Kerosin, Perchlorethylen, Terpentin, Toluol, Trichloräthylen, Petroleum; Anorganische Chemikalien: Ammoniak, Salpetersäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Salzsäure, Natriumkarbonat, Natronlauge, Natriumhypochloritlauge.

Der Einsatz von Hochdruck- bzw. Dampfreinigern kann bei falscher Verwendung zur Beschädigung des Gewebes führen und ist daher für die Reinigung der Möbel ungeeignet.

Wartungsempfehlung Metallrahmen

Die Gestelle von Karasek sind - je nach Modell - aus Stahlrohr bzw. Aluminium gefertigt. Sämtliche Teile sind sorgfältig geschweißt und werden nach Phosphatierung und Passivierung mit hochwertigem Polyesterpulver beschichtet, das bei ca. 200°C eingebrannt wird.

Regelmäßige Reinigung (einmal wöchentlich) am besten mit warmem Wasser, eventuell unter Zusatz eines ph-neutralen Reinigungsmittels ist Voraussetzung für eine optimale Haltbarkeit. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel verwenden!

Sollte die Oberfläche beschädigt werden, empfehlen wir umgehende Ausbesserung. Farblich passender Ausbesserungslack ist über uns erhältlich.

Verschleißteile

Alle Verschleißteile, wie Bodenkappen, Gleiter, usw. werden aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt und zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit aus.

Je nach Bodenbeschaffenheit und Besucherfrequenz empfehlen wir die regelmäßige Überprüfung der Bodengleiter, Verschlussstopfen und Hülsen der Kappgelenke auf Abrieb. Falls bei dem verwendeten Modell Halteschrauben serienmäßig vorhanden sind, ist deren Sitz zu überprüfen.

Ersatzbespannungen können für die meisten Modelle noch nach vielen Jahren nachgekauft werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt den Modellnamen und das Kaufdatum an.

Der Wechsel von Bespannungen ist bei einigen Produkten mit wenig Aufwand möglich. Bei einigen Modellen empfehlen wir jedoch, den Austausch der Bespannung in unserer hauseigenen Servicewerkstatt vornehmen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Karasek Produkt.

Ihr FINNSA-Team.